

BRILLIANCE Everclear

חצי-מבריק או מט-משי

(זמין גם בגרסאות: Antistatic ו-Stop)

תיאור

Brilliance Everclear הוא מוצר תחזוקה מונע החלקה על בסיס מים עבור פרקט ורצפות עץ בגימור לכה (משטחים לא סופגים), PVC לינוליאום ורצפות שעם.

Brilliance Everclear Stop הינו מוצר בעל אפקט מיוחד נגד החלקה, מקדם החיכוך להחלקה תואם את התקן לרצפות ספורט DIN 18032 ויש להשתמש במוצר בכל פעם שנדרש.

Brilliance Everclear Antistatic מפחית את המטען האלקטרוסטטי של רצפות עץ בגמר לכה.

יש להשתמש ב- Brilliance Everclear ברצפות שציפוי הלכה בהן תקין ואטום לחלוטין, אחרת העץ עלול להפוך לספוג ולהאפיר כתוצאה מחדירת המים.

תעודות ואישורים



Giscode: GE10
מתאים לרצפות ספורט: DIN V 18032-2 (Everclear + Everclear Stop)

מתאים לרצפות ספורט: DIN EN 14904 (Everclear + Everclear Stop)

התנגדות להחלקה: DIN 51130/DGVU 108-003 / R9 (Everclear Stop)

הערה

ככלל, לאחר חידוש פרקט או צביעה בפרקט חדש יש להשתמש ב- Brilliance Everclear רק 8-10 ימים לאחר שהלכה התייבשה. משך חיי הלכה בפרקט תלוי מאוד בטיפול הרצפה בימים הראשונים. לפני השימוש האינטנסיבי הראשון בכל פרקט חדש, יש לטפל כמתואר ב- "תחזוקה ראשונה ובסיסית".

תלוי בתדירות השימוש בפרקט, כל לכה חשופה לשחיקה טבעית. מהסיבה הזו, תחזוקה שוטפת חיונית והכרחית. אם הפרקט או הלכה פגומים, יש ללטש את הרצפה ליטוש יסודי ולצפות אותה בגימור חדש. אמצעי זה הוא עוד חלק מהתחזוקה של רצפות עץ ויש לבצע אותו בזמן המתאים.

יש להימנע משלוליות ואין להשאיר מטליות לחות על הפרקט כדי למנוע כתמים.

בפרקט שמן/רצפות סופגות יש לטפל ב- AquaSatinPolish או Brilliance Pflegeöl מכיוון שהן עלולות להפוך לאפורות בעקבות חדירת מים. ניקוי בסיסי הכרחי בכל פעם שמשנתה מערכת התחזוקה.

יישום

יש לנער היטב לפני שימוש. ניתן להשתמש ב- Brilliance Everclear בשתי שיטות:

תחזוקה ראשונה ובסיסית

את השכבה הראשונה של Brilliance Everclear, לאחר הגימור או אחרי ניקיון בסיסי, יש ליישם באופן שווה ולא מדולל על פרקט או רצפת עץ.

כושר כיסוי: כף 30-40 מ"ל/מ"ר (לא מדולל). יש להשתמש בבד ללא מוך או במגב פרווה המיוחד שלנו (אפליקטור) ליישום החומר.

שימו לב, בעת השימוש ב- Brilliance Everclear Stop יש להימנע מניקוי בסיסי יקר, יש לבצע את הטיפול הראשוני לפי ההוראות.

תחזוקה שוטפת

לניקוי וטיפול קבוע, 0.2-0.3 ליטר של Brilliance EverClear עם 8-10 ליטר מים. לאחר שניקו את הרצפה עם מטלית לכה.

ניקוי בסיסי

Brilliance Everclear יוצר שכבת הגנה על הרצפה. תלוי בתדירות השימוש והתחזוקה, יש להסיר את השכבה באופן ידני או באמצעות מכונת פוליש ובעזרת Brilliance Cleaner L94

(מסיר שעווה). באופן כללי, נדרש ניקוי בסיסי בכל פעם שהרצפה מלוכלכת וכאשר לא ניתן להסיר את הלכלוך על ידי ניקוי רגיל.

הערה חשובה

אין להציף את הרצפה עם מים במהלך ניקיון בסיסי או תחזוקה על מנת למנוע נזקים כתוצאה מנפיחות בעץ.

אחסון/הובלה

חיי המדף של אריזה מקורית שלא נפתחה הינם מינימום 24 חודשים בתנאי שהחומר הועבר ואוחסן במקום קריר ויבש המוגן מפני הקפאה.

רצפות עץ רב שכבתי או למינציה

כאשר משתמשים כטיפול מלא על פרקט מהונדס או למינציה, יש לבדוק את המוצר על כל פרקט/ למינציה. כמו כן, יתכן שתידרש שכבת הגנה של- Brilliance FillAndFinish יש לשים לב להמלצות של יצרני הפרקט.

הערות כלליות

יש לקרוא את הוראות המוצר בקפידה לפני שימוש. כל שימוש במוצר שלא תואם להוראות נחשב כיישום לא תקין. שימוש לא תקין במוצר ואי ציות להוראות של מדריך זה הינם באחריות משתמש המוצר ולא של היצרן. לפני השימוש במוצר, יש לבדוק את התנאים הכלליים לשימוש במוצר בצורה תקינה ומקצועית.

הפניות נוספות

יש לעיין בדפי הנתונים הטכניים הבאים:

- הוראות כלליות לשימוש במוצרי גימור לרצפות פרקט
- ניקוי ותחזוקה של רצפות גמורות/משומנות
- הוראות זיהוי ובטיחות(MSDS)