

BRILLIANCE AquaSatinPolish

ניקיון יסודי עמוק

עבור ניקיון יסודי כגון הסרת כתמי שומן וכתמים למיניהם אפשר לשפשף בעדינות עם מטלית לחה עם ה-Brilliance Cleaner L94 שעל בסיס מים. במקרה ורוצים לנקות שטחים גדולים ניתן לרסס את תכשיר הניקוי על הפרקט ולטפל במשטח בעזרת מכונת פוליש ופד ניקוי מתאים. לאחר מכן, יש לנגב את הרצפה עם מים על מנת להסיר את השכבה של הציפוי הישן שהומס.

הערה חשובה

אין להציף את הרצפה במהלך הניקוי היסודי או התחזוקה על מנת למנוע נזקים כתוצאה מנפיחות בעץ. לאחר ניקיון, יש לנגב את המשטח עם מים.

נושר כיסוי

תלוי במשטח ובשיטת העבודה:
כ. 30-40 מ"ל/מ"ר

אחסון/הובלה

חיי המדף של אריזה מקורית שלא נפתחה הינם מינימום 24 חודשים בתנאי שהחומר הועבר ואוחסן במקום קריר ויבש המוגן מפני הקפאה.

הערות כלליות

יש לקרוא את הוראות המוצר בקפידה לפני שימוש.

כל שימוש במוצר שלא תואם להוראות נחשב כיישום לא תקין. שימוש לא תקין במוצר ואי ציות להוראות של מדריך זה הינם באחריות משתמש המוצר ולא היצרן. לפני השימוש במוצר, יש לבדוק את התנאים הכלליים לשימוש במוצר בצורה תקינה ומקצועית.

הפניות נוספות

- יש לעיין בדפי הנתונים הטכניים הבאים:
- הוראות כלליות לשימוש במוצרי גימור לרצפות פרקט
- ניקוי ותחזוקה של רצפות גמורות/משומנות
- הוראות זיהוי ובטיחות (MSDS)

תיאור

Brilliance AquaSatinPolish הוא מוצר תחזוקה שקוף, חצי-סינטטי על בסיס מים, המכיל שעווה לפרקט בגמר שמן או ווקס. זהו מוצר תחזוקה יעיל במיוחד וניתן להשתמש במכונת פוליש לאחר היישום.



תעודות ואישורים

Giscode: GE10

הערה

אין להציף את הרצפה (במיוחד פרקט מעץ רגיש עם ספיגה רבה) ב-Brilliance AquaSatinPolish, קיים חשש לנזק בחיבורי הפרקט. יש למרוח את המוצר בשכבה אחידה ולהימנע משלוליות. אין להשאיר מטליות רטובות על הרצפה כדי להימנע מכתמים. רצפות שטופלו בעבר עם המוצר Brilliance FitPolish דורשות ניקוי בסיסי בעזרת באפר וחומר הניקוי Brilliance Cleaner L91/KH- (טינר) ורק לאחר מכן ניתן להשתמש ב-Brilliance AquaSatinPolish.

יישום

יש לנער היטב לפני השימוש. המשטח צריך להיות נקי לחלוטין, אפשר לנקות בעזרת מופ, מטאטא רך, שואב או מטלית לחה. סימני נעליים וכתמים אפשר להסיר בעזרת Brilliance Cleaner L94 ומטלית רכה. אין להשתמש בצמר פלדה, נייר ליטוש או בכל אביזר שוחק.

תחזוקה ראשונה ובסיסית

לתחזוקה בסיסית יש למרוח שכבה דקה ואחידה של Brilliance AquaSatinPolish בעזרת אפליקטור (מגב עם בד) או מטלית רכה. אם המשטח נראה לא אחיד למשל אם לא מרחתם מספיק חומר, ניתן לאחד ולהשוות אותו בעזרת מכונת באפר עם פד לבן לאחר שהשכבה התייבשה.

תחזוקה שוטפת

לתחזוקה קבועה, לאחר ניקוי לח של הפרקט, יש למהול כוס אחת (0.2 ליטר) של Brilliance AquaSatinPolish לדלי עם כ-8 ליטר מים נקיים ולנגב את הפרקט במטלית לחה בתמיסה.